

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU PHUN KHÓI NANO

Bước 1: Cắm điện.

Bước 2: Mở ngăn chứa chai tinh dầu, gạt công tắc bộ nhớ từ OFF sang ON, để ghi nhớ cài đặt mới (**Nếu quên gạt công tắc, phải làm lại từ đầu**).

Bước 3: Chỉnh lại đồng hồ của máy theo đúng thời gian hiện tại của mình (giờ, phút, Thứ trong tuần).

Bước 4: Cài đặt lịch trình hoạt động 24/7.

Bước 5: Cài đặt thời gian phun tinh dầu.

Lưu ý:

- Cài đặt phải thứ tự theo các bước. **Nếu muốn bỏ qua, thì nhấn nút MODE.**
- Có thể cài đặt lịch hoạt động khác nhau cho các ngày trong tuần.
- Có thể cài đặt 2 khung giờ hoạt động trong một ngày:
Sáng hoạt động, trưa nghỉ. Chiều hoạt động tiếp, tối nghỉ.
- Giữ lâu nút SET sẽ trở lại lịch trình cài đặt sẵn của nhà sản xuất.
- Khi không nhấn nút nào trong 5 giây, thì màn hình sẽ trở về hiển thị đồng hồ.
- Thời gian đồng hồ là 24 giờ.

Bước 3: CHỈNH LẠI ĐỒNG HỒ.

Ví dụ: Thời gian hiện tại là Thứ Năm 4h30 chiều (16h30).

- Nhấn nút SET, màn hình hiển thị **00:00 timing**.
Nhấn nút UP hoặc DOWN, để chỉnh giờ thành số **16**.
- Nhấn nút SET, để tiếp tục cài đặt phút.
Nhấn nút UP hoặc DOWN, để chỉnh phút thành số **30**.
- Nhấn nút SET, để cài đặt Thứ trong tuần.
Nhấn nút UP hoặc DOWN, để chỉnh Thứ thành số **4** là Thứ Năm.
(Số 1 đến số 6 là Thứ Hai đến Thứ Bảy. Số 7 là Chủ nhật)
- Nhấn nút SET, để kết thúc điều chỉnh đồng hồ.

Bước 4: CÀI ĐẶT LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG 24/7.

- Giữ nút MODE trong 3 giây, màn hình hiển thị **1 2 3 4 5 6 7**
(là 7 ngày trong tuần, theo thứ tự từ Thứ Hai đến Chủ nhật).
- Nhấn nút UP hoặc DOWN để chọn lịch theo ý:

- 1 2 3 4 5 6 7** → 7 ngày trong tuần giống nhau.
- 1 3 5** → Thứ Hai, Tư, Sáu giống nhau.
- 2 4 6** → Thứ Ba, Năm, Bảy giống nhau.
- 1 2** → Thứ Hai, Ba giống nhau.
- 3 4 5** → Thứ Tư, Năm, Sáu giống nhau.
- 5 6 7** → Thứ Sáu, Bảy, Chủ nhật giống nhau.
- 1 2 3** → Thứ Hai, Ba, Tư giống nhau.
- 2 3 4** → Thứ Ba, Tư, Năm giống nhau.
- 1 2 3 4 5** → Thứ Hai đến Thứ Sáu giống nhau.
- 6 7** → Thứ Bảy, Chủ nhật giống nhau.
- 1 2 3 4 5 6** → Thứ Hai đến Thứ Bảy giống nhau.

Ví dụ: 7 ngày trong tuần như nhau, sáng từ 8h – 12h, chiều từ 13h30 – 17h30.

- Nhấn nút **MODE**, màn hình hiển thị **1 ON timing** (là giờ hoạt động buổi sáng).
Nhấn nút **SET**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt giờ bắt đầu buổi sáng thành **08**.
Nhấn nút **SET**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt phút thành **00**.
- Nhấn nút **SET**, màn hình hiển thị **timing OFF** (là giờ nghỉ buổi trưa).
Nhấn nút **SET**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt giờ nghỉ buổi trưa thành **12**.
Nhấn nút **SET**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt phút thành **00**.
- Nhấn nút **MODE**, màn hình hiển thị **2 ON timing** (là giờ hoạt động buổi chiều).
Nhấn nút **SET**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt giờ bắt đầu buổi chiều thành **13**.
Nhấn nút **SET**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt phút thành **30**.
- Nhấn nút **SET**, màn hình hiển thị **timing OFF** (là giờ nghỉ buổi chiều).
Nhấn nút **SET**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt giờ nghỉ buổi chiều thành **17**.
Nhấn nút **SET**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt phút thành **30**.

Bước 5: CÀI ĐẶT THỜI GIAN PHUN TINH DẦU.

Thời gian phun: từ 5 – 120 giây. Thời gian nghỉ: từ 10 – 1.800 giây.

Ví dụ: Muốn tinh dầu phun 2 phút (= 120 giây), nghỉ 5 phút (= 300 giây).

- Nhấn nút **MODE**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt thời gian phun thành **120**.
- Nhấn nút **MODE**, rồi nút **UP** hoặc **DOWN**, để đặt thời gian nghỉ thành **300**.
- Nhấn nút **MODE**, để kết thúc cài đặt hoạt động.